



**5333**

Transmetteur 2-fils  
universel (Pt100)

No 5333V112-FR

A partir du no de série :  
132094001 - 132094630  
141115001 →



CCOE



## **Revision Notes**

The following list provides notes concerning revisions of this document.

<b>Rev. ID</b>	<b>Date</b>	<b>Notes</b>
111	13/45	IECEx and INMETRO approvals added
112	15/14	PESO/CCOE approval added GOST approval replaced with EAC approval

# **TRANSMETTEUR 2-FILS PROGRAMMABLE (Pt100)**

**5333**

## **Sommaire**

Application.....	2
Caractéristiques techniques.....	2
Montage / installation.....	2
Applications.....	3
Référence : 5333.....	4
Spécifications .....	4
Connexions.....	7
Schéma de principe.....	8
Programmation .....	9
Dimensions mécaniques .....	10
Montage des fils du capteur .....	10
Appendix .....	11
ATEX Installation Drawing - 5333A .....	12
ATEX Installation Drawing - 5333D .....	13
IECEx Installation Drawing - 5333A.....	15
IECEx Installation Drawing - 5333D.....	16
FM Installation Drawing - 5333D.....	18
CSA Installation Drawing - 5333D .....	20
INMETRO Instruções de Segurança - 5333A.....	21
INMETRO Instruções de Segurança - 5333D.....	22

# **TRANSMETTEUR 2-FILS PROGRAMMABLE (Pt100) 5333**

- Entrée RTD ou résistance
- Grande précision de mesure
- Connexion aux sondes à 3 fils
- Sécurité programmable
- Pour tête de sonde DIN B

## **Application**

- Mesure linéarisée de la température avec un capteur Pt100...Pt1000 ou Ni100...Ni1000.
- Conversion d'une résistance linéaire en un signal courant standard analogique pour mesurer par exemple le niveau ou la position d'une vanne.

## **Caractéristiques techniques**


- Le PR5333 peut être programmé de manière simple et rapide.
- Compensation de ligne pour des entrées RTD et résistance avec un raccordement à 3 fils.

## **Montage / installation**

- Pour tête de sonde DIN B. En zone non-dangereuse le 5333 peut être monté sur rail DIN avec un support spécifique.

## APPLICATIONS


RTD en 4...20 mA



Installation 2-fils  
en salle de contrôle



Résistance en 4...20 mA



Installation 2-fils  
en salle de contrôle



## Référence: 5333

Type	Version
5333	Standard : A CSA, FM, ATEX, IECEx & INMETRO : D

### Spécifications

#### Plage de température:

-40°C à +85°C

#### Spécifications communes:

Tension d'alimentation cc

Standard..... 8...35 V

CSA, FM, ATEX, IECEx & INMETRO..... 8...30 V

Consommation interne ..... 25 mW...0,8 W

Chute de tension ..... 8 Vcc

Temps de chauffe..... 5 min.

Kit de programmation ..... Loop Link

Rapport signal / bruit..... Min. 60 dB

Temps de réponse (programmable)..... 0,33...60 s

Dynamique du signal d'entrée..... 19 bit

Dynamique du signal de sortie ..... 16 bit

Température d'étalonnage..... 20...28°C

Précision, la plus grande des valeurs générales et de base:

Valeurs générales		
Type d'entrée	Précision absolue	Coefficient de température
Tous	$\leq \pm 0,1\%$ de l'EC	$\leq \pm 0,01\%$ de l'EC / °C

Valeurs de base		
Type d'entrée	Précision de base	Coefficient de température
RTD	$\leq \pm 0,3^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,01^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
Résist. linéaire	$\leq \pm 0,2 \Omega$	$\leq \pm 20 \text{ m}\Omega / ^\circ\text{C}$

Immunité CEM .....  $< \pm 0,5\%$  de l'EC

Effet d'une variation de la tension d'alimentation .....	$\leq 0,005\%$ de l'EC / Vcc
Vibration .....	IEC 60068-2-6 : 2007
2...25 Hz.....	$\pm 1,6$ mm
25...100 Hz .....	$\pm 4$ g
Taille max. des fils.....	1 x 1,5 mm <sup>2</sup> fil multibrins
Humidité .....	< 95% HR (sans cond.)
Dimensions.....	$\varnothing 44 \times 20,2$ mm
Degré de protection (boîtier / bornier).....	IP68 / IP00
Poids .....	50 g

#### Spécifications électriques, entrée :

##### Entrée RTD et entrée résistance linéaire :

Type RTD	Valeur min.	Valeur max.	Plage min.	Standard
Pt100	-200°C	+850°C	25°C	IEC 60751
Ni100	-60°C	+250°C	25°C	DIN 43760
R lin.	0 Ω	10000 Ω	30 Ω	----

Décalage max.....	50% de la valeur max. sélectionnée
Résistance de ligne max. par fil .....	10 Ω
Courant de sonde.....	> 0,2 mA, < 0,4 mA
Effet de la résistance de ligne (3-fils).....	< 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture sonde .....	Oui

##### Sortie :

###### Sortie courant :

Gamme de mesure.....	4...20 mA
Plage de mesure min.....	16 mA
Temps de scrutation.....	135 ms
Résistance de charge.....	$\leq (V_{\text{alim.}} - 8) / 0,023 [\Omega]$
Stabilité de charge .....	< $\pm 0,01\%$ de l'EC / 100 Ω

###### Détection de rupture de sonde :

Programmable .....	3,5...23 mA
NAMUR NE43 Haut d'échelle.....	23 mA
NAMUR NE43 Bas d'échelle .....	3,5 mA

EC = Echelle configurée

**Approbations:**

CEM 2004/108/CE ..... EN 61326-1  
CCOE ..... P337392/3  
EAC TR-CU 020/2011 ..... EN 61326-1

**Approbation marine:**

Det Norske Veritas, Ships & Offshore ..... Stand. f. Certific. No. 2.4

**Ex / S.I. :**

ATEX 94/9/CE

5333A..... KEMA 10ATEX0003 X  
5333D..... KEMA 03ATEX1535 X

Certificat FM ..... 2D5A7

Certificat CSA ..... 1125003

IECEx ..... DEK 13.0036 X


INMETRO ..... DEKRA 13.0002 X

CCOE ..... P337392/4


EAC Ex TR-CU 012/2011 ..... RU C-DK.GB08.V.00410

# CONNEXIONS


## Entrée :



## Sortie :




# SCHEMA DE PRINCIPE




# PROGRAMMATION

- Loop Link est un kit de programmation permettant de programmer le 5333.
- Pour le raccordement du Loop Link, veuillez vous reporter au schéma ci-dessous et à l'aide en ligne du logiciel PReset.
- Loop Link ne doit pas être utilisé pour communication avec des modules installés en zone dangereuse.



## Numéro de référence : Loop Link



## Dimensions mécaniques



## Montage des fils du capteur



Les fils doivent être montés entre les plaques métalliques.

# **APPENDIX**

**ATEX Installation Drawing - 5333A**

**ATEX Installation Drawing - 5333D**

**IECEx installation drawing - 5333A**

**IECEx installation drawing - 5333D**

**FM Installation Drawing - 5333D**

**CSA Installation Drawing - 5333D**

**INMETRO Instruções de Segurança - 5333A**

**INMETRO Instruções de Segurança - 5333D**

## Schéma d'installation ATEX

Pour une installation sûre du 5333A vous devez observer ce qui suit. Le module sera seulement installé par un personnel qualifié qui est informé des lois, des directives et des normes nationales et internationales qui s'appliquent à ce secteur.

L'année de la fabrication est indiquée dans les deux premiers chiffres dans le numéro de série.

Certificat ATEX KEMA 10ATEX 0003X

Marquage  II 3 G Ex nA [ic] IIC T4 ... T6 Gc  
II 3 G Ex ic IIC T4...T6 Gc  
II 3 D Ex ic IIIC Dc

Standards EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010

T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C	<b>Bornes : 3,4,6</b>	<b>Bornes : 1,2</b>	<b>Bornes : 1,2</b>
T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C	Ex nA [ic]	Ex nA	Ex ic
Uo: 5 V	Umax. ≤ 35 Vcc	Ui = 35 Vcc	
Io: 4,0 mA		Il = 110mA	
Po: 20 mW		Li = 10 µH	
Lo: 900 mH		Ci = 1,0 nF	
Co: 1000 µF			

### Conditions spécifiques à l'utilisation sûre :

Pour le type de protection Ex nA, le transmetteur doit être installé dans un boîtier de protection assurant un degré d'étanchéité d'au moins IP54 conformément à l'EN 60529.

Pour utilisation dans la présence de poussières combustibles, le transmetteur doit être installé dans un boîtier de protection assurant un degré d'étanchéité d'au moins IP6X conformément à l'EN 60529. La température de surface du boîtier est de 20 K au dessus de la température ambiante.

Pour une température ambiante  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , il faut utiliser des câbles résistant aux températures élevées avec une capacité nominale d'au moins 20 K au dessus de la température ambiante.

## Schéma d'installation ATEX



Pour une installation sûre du 5333D vous devez observer ce qui suit. Le module sera seulement installé par un personnel qualifié qui est informé des lois, des directives et des normes nationales et internationales qui s'appliquent à ce secteur.  
L'année de la fabrication est indiquée dans les deux premiers chiffres dans le numéro de série.

Certificat ATEX KEMA 03ATEX 1535 X


Marquage II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga  
II 1 D Ex ia IIC Da  
II 1 M Ex ia I Ma

Standards EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-26 : 2007,  
EN 60079-15 : 2010

Zone dangereuse  
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C

Bornes: 3,4,6  
Uo: 27 Vcc  
Io: 7 mA  
Po: 45 mW  
Lo: 35 mH  
Co: 90 nF



Bornes: 1,2  
Ui: 30 Vcc  
Ii: 120 mA  
Pi: 0,84 W  
Li: 10 µH  
Ci: 1,0 nF

**Notes d'installation:**

Dans les atmosphères potentiellement explosibles dû à la présence de gaz, le transmetteur doit être installé dans un boîtier de protection assurant un degré d'étanchéité d'au moins IP20 conformément à l'EN 60529.

Pour les installations dans les atmosphères explosives exigeant des appareils de catégorie 1 G, 1 M ou 2 M, et dans le cas où le boîtier est fait d'aluminium, le boîtier doit être installé dans une telle manière que, même dans le cas d'incidents rares, les sources d'inflammation dues aux impacts et aux étincelles de friction ne peuvent se produire; dans le cas où le boîtier est fait de matériaux non métalliques, les décharges électrostatiques sur le boîtier du transmetteur doivent être évitées.

Pour les installations dans les atmosphères potentiellement explosibles dû à la présence de poussières combustibles on doit observer ce qui suit :

Le transmetteur monté dans un boîtier métallique DIN B conformément à DIN 43729. Ce boîtier doit assurer un degré d'étanchéité d'au moins IP 6X conformément à l'EN 60529 et il doit convenir à l'application et être correctement installé.

Seulement des raccords de câble et des bouchons convenant à l'application et correctement installés doivent être utilisés.

Pour une température ambiante  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , il faut utiliser des câbles résistant aux températures élevées avec une capacité nominale d'au moins 20 K au dessus de la température ambiante.

La température superficielle du boîtier égale la température ambiante plus 20K, pour une couche de poussière d'un épaisseur jusqu'à 5 mm.

## IECEx Installation drawing



For safe installation of 5333A or 5343A the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Certificate      IECEx DEK 13.0036X

Marking      Ex nA [ic] IIC T6..T4 Gc      T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C  
Ex ic IIC T6..T4 Gc      T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C  
Ex ic IIIC Dc

Standards      IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011, IEC 60079-15 : 2010

Terminal	Ex nA [ic]	Ex ic
1,2	Umax = 35V	Ui : 35V,    li:110mA,    li:10µH,    Ci:1,0nF
3,4,6	Uo: 5V,    Io: 4mA,    Po: 20mW,    Lo: 900mH,    Co: 1000µF	

### Installation note:

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:

For nA installation the transmitter must be installed in a metal enclosure e.g. a form B enclosure, providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 or in an enclosure with type of protection Ex n or Ex e.

For ic installation the transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529 and that is suitable for the application.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements

For an ambient temperature ≥ 60°C, heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

The surface temperature of the enclosure is equal to the ambient temperature plus 20 K, for a dust layer with a thickness up to 5 mm.

The transmitter must be mounted in an enclosure according to DIN 43729 that provides a degree of protection of at least IP6X according to IEC60529, and that is suitable for the application. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

## IECEx Installation drawing



For safe installation of 5333D or 5343B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Certificate IECEx DEK 13.0036X

Marking Ex ia IIC T4...T6 Ga  
Ex ia IIIC Da  
Ex ia I Ma

Standards IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011, IEC 60079-26:2006

### Hazardous area

Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1


T4:  $-40 \leq Ta \leq 85^\circ\text{C}$

T5:  $-40 \leq Ta \leq 60^\circ\text{C}$

T6:  $-40 \leq Ta \leq 45^\circ\text{C}$

### Non Hazardous Area

**Terminal: 3,4,6**  
Uo: 30 VDC  
Io: 8 mA  
Po: 60 mW  
Lo: 35 mH  
Co: 66 nF



**Installation notes.**

In a potentially explosive gas atmosphere, the transmitter shall be mounted in a metal form B enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529. If however the environment requires a higher degree of protection, this shall be taken into account.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Ga, Ma and Mb, and if the enclosure is made of aluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

For explosive dust atmospheres, the surface temperature of the outer enclosure is 20 K above the ambient temperature.

The transmitter shall be mounted in a metal enclosure form B according to DIN43729 that is providing a degree of protection of at least IP6X according to IEC60529, that is suitable for the application and correctly installed.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For an ambient temperature  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

## FM Installation Drawing 5300Q502 Rev AH

### Model 5331C,5331D, 5333C, 5333D and 5343B


#### Hazardous (Classified) Location

Class I,Division1, Groups, A,B,C,D T4..T6  
 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6

Ambient temperature limits  
 T4: -40 to +85 deg. Celsius  
 T6: -40 to +60 deg. Celsius

Terminal 1, 2  
 Vmax or Ui: 30 V  
 Imax or li: 120 mA  
 Pmax or Pi: 0.84 W  
 Ck: 1 nF  
 Li:10 uH

Terminal 3,4,5,6  
 Vi or Up: 9.6 V  
 Il or Io: 28 mA  
 Pt or Po: 67.2 mW  
 Ca or Co: 3.5 uF  
 La or Lo: 35 mH



#### Non Hazardous Location

Associated Apparatus  
 or Barrier  
 with  
 entity Parameters:

UM ≤ 250V  
 Voc or Uo ≤ Vmax or Ui  
 Isc or Io ≤ Imax or li  
 Po ≤ Pi  
 Ca or Co ≥ Ci + Ccable  
 La or Lo ≥ Li + Lcable

This device must not be connected  
 to any associated apparatus which  
 uses or generates more than 250  
 VRMS

### Model 5335C, 5335D, 5336D, 5337D


#### Hazardous (Classified) Location

Class I,Division1, Groups, A,B,C,D T4..T6  
 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6

Ambient temperature limits  
 T4: -40 to +85 deg. Celsius  
 T6: -40 to +60 deg. Celsius

Terminal 1, 2  
 Vmax or Ui: 30 V  
 Imax or li: 120 mA  
 Pmax or Pi: 0.84 W  
 Ck: 1 nF  
 Li:10 uH

Terminal 3,4,5,6  
 Vi or Up: 9.6 V  
 Il or Io: 28 mA  
 Pt or Po: 67.2 mW  
 Ca or Co: 3.5 uF  
 La or Lo: 35 mH



#### Non Hazardous Location

Associated Apparatus  
 or Barrier  
 with  
 entity Parameters:

UM ≤ 250V  
 Voc or Uo ≤ Vmax or Ui  
 Isc or Io ≤ Imax or li  
 Po ≤ Pi  
 Ca or Co ≥ Ci + Ccable  
 La or Lo ≥ Li + Lcable

This device must not be connected  
 to any associated apparatus which  
 uses or generates more than 250  
 VRMS

**The entity concept**

The Transmitter must be installed according to National Electrical Code (ANSI-NFPA 70) and shall be installed with the enclosure, mounting, and spacing segregation requirement of the ultimate application.

Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsically safe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the installation.

The entity concept criteria are as follows:

The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power.

The maximum voltage  $Ui(V_{MAX})$  and current  $li(I_{MAX})$ , and maximum power  $Pi(P_{MAX})$ , which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage ( $Uo$  or  $V_{OC}$  or  $V_i$ ) and current ( $Io$  or  $I_{SC}$  or  $I_i$ ) and the power  $Po$  which can be delivered by the barrier.

The sum of the maximum unprotected capacitance ( $C_i$ ) for each intrinsically safe device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance ( $C_a$ ) which can be safely connected to the barrier.

The sum of the maximum unprotected inductance ( $L_i$ ) for each intrinsically safe device and the interconnecting wiring must be less than the inductance ( $L_a$ ) which can be safely connected to the barrier.


The entity parameters  $Uo$ ,  $V_{OC}$  or  $V_i$  and  $Io$ ,  $I_{SC}$  or  $I_i$ , and  $C_a$  and  $L_a$  for barriers are provided by the barrier manufacturer.

**NI Field Circuit Parameters****Model 5331C, 5331D, 5333C, 5333D, 5335C, 5335D, 5336D, 5337D and 5343B****Hazardous (Classified) Location**

Class I, Division 2, Groups A,B,C,D T4..T6  
Class I, Zone 2, IIC T4..T6

Ambient temperature limits  
T4: -40 to + 85 deg. Celsius  
T6: -40 to + 60 deg. Celsius


Terminal 1 , 2  
 $V_{max} : 35 V$   
 $Ci: 1.0 nF$   
 $Li: 10 \mu H$

**Non Hazardous Location**

Associated Apparatus or Barrier

This device must not be connected to any associated apparatus which uses or generates more than 250 VRMS

## CSA Installation drawing 533XQC03



CLASS 2258 04 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe Entity - For Hazardous Locations  
Class I, Division 1, Groups A, B, C and D  
Ex ia IIC, Ga

CLASS 2258 84 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe Entity - For Hazardous Locations - Certified to US Standards  
Class I, Division 1, Groups A, B, C and D  
Class I, Zone 0, AEx ia IIC, Ga

**Warning:**

Substitution of components may impair intrinsic safety.

The transmitters must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).

## Desenho de Instalação InNMETRO



Para instalação segura do 5333A ou 5343A o seguinte deve ser observado. O modo deve apenas ser instalado por pessoas qualificadas que são familiarizadas com as leis nacionais e internacionais, diretrizes e padrões que se aplicam a esta área.

Ano de fabricação pode ser pego dos dois primeiros dígitos do número de série.

Certificado IECEx DEK 13.0002 X

Indicação Ex nA [ic] IIC T6..T4 Gc  
Ex ic IIC T6..T4 Gc  
Ex ic IIIC Dc

T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C

Padrões ABNT NBR IEC 60079-0 : 2008, ABNT NBR IEC 60079-11 : 2009,  
IEC 60079-15 : 2010, ABNT NBR IEC 60079-26 : 2008

Terminal	Ex nA [ic]	Ex ic
1,2	Umax = 35V	Ui : 35V, Ii:110mA, Ii:10µH, Ci:1,0nF
3,4,6	Uo: 5V, Io: 4mA, Po: 20mW, Lo: 900mH, Co: 1000µF	

### Notas para instalação

Para a instalação em uma atmosfera de gás potencialmente explosivo, se aplicam as instruções a seguir:

Para a instalação nA o transmissor deve ser instalado em um gabinete de metal, por exemplo, gabinete em forma B que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 de acordo com IEC60529 ou em um caixa com tipo de proteção Ex n ou Ex e.

Para a instalação IC o transmissor deve ser instalado em um invólucro proporcionando um grau de proteção de IP20, pelo menos, de acordo com a norma IEC60529 que é adequado para a aplicação.

Dispositivos de entrada de cabos e elementos de supressão devem cumprir os mesmos requisitos.

Para uma temperatura ambiente  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , os cabos resistentes ao calor precisam ser utilizados com uma classificação de pelo menos 20 K acima da temperatura ambiente.

Para a instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva , se aplicam as instruções a seguir:

A temperatura da superfície do invólucro é igual à temperatura ambiente mais 20 K, para uma camada de pó , com uma espessura superior a 5 mm.

O transmissor deve ser montado em um invólucro de acordo com a norma DIN 43729 , que proporciona um grau de proteção de, pelo menos, IP6X de acordo com a norma IEC60529, e que seja apropriado para a aplicação.

Dispositivos de entrada de cabos e elementos de supressão devem cumprir as mesmas exigências

## Desenho de Instalação InMETRO



Para instalação segura do 5333D ou 5343B o seguinte deve ser observado. O modo deve apenas ser instalado por pessoas qualificadas que são familiarizadas com as leis nacionais e internacionais, diretrizes e padrões que se aplicam a esta área.

Ano de fabricação pode ser pego dos dois primeiros dígitos do número de série.

Certificado DEKRA 13.0002 X

Indicação Ex ia IIC T6...T4 Ga  
Ex ia IIIC Da

Padrões ABNT NBR IEC 60079-0 : 2008, ABNT NBR IEC 60079-11 : 2009,  
IEC 60079-15 : 2010, ABNT NBR IEC 60079-26 : 2008

### Áreas perigosas

Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1


T4:  $-40 \leq Ta \leq 85^\circ\text{C}$

T5:  $-40 \leq Ta \leq 60^\circ\text{C}$

T6:  $-40 \leq Ta \leq 45^\circ\text{C}$

### Sem áreas perigosas

**Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 30 VDC  
Io: 8 mA  
Po: 60 mW  
Lo: 35 mH  
Co: 66 nF



**Notas de Instalação.**

Em uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, o transmissor deve ser montado em um enclosure a fim de garantir um grau de proteção de no mínimo IP20 de acordo com EN60529. Se contudo o ambiente requer um nível de proteção maior, isso deve ser levado em conta

Se o transmissor é instalado em uma atmosfera explosiva exigindo o uso de equipamento de categoria Ga e se o enclosure é feito de alumínio, ele deve ser instalado de modo que, mesmo em caso de avaria rara, fontes de ignição devido a impacto e fricção, faiscas são eliminadas; se o enclosure é feito de materiais não metálicos, cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

Para instalação em atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as instruções a seguir:

O transmissor deve ser montado em enclosure de metal forma B de acordo com DIN43729 que está fornecendo um grau de proteção de pelo menos IP6X de acordo com EN60529. Isso é adequado para aplicação e corretamente instalado.

As entradas dos cabos e os elementos de obturação que podem ser utilizados são adequados para a aplicação e corretamente instalados.

Para temperatura ambiente  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , fios de resistência ao calor devem ser usados com uma faixa de pelo menos 20K acima da temperatura ambiente.

A temperatura da superfície do enclosure é igual à temperatura ambiente mais de 20 K, por uma camada de pó, com uma espessura até 5 mm.



**Displays** Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature, volume and weight, etc. Feature linearization, scaling, and difference measurement functions for programming via PReset software.



**Ex interfaces** Interfaces for analog and digital signals as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2 and for some devices in zone 20, 21 & 22.



**Isolation** Galvanic isolators for analog and digital signals as well as HART® signals. A wide product range with both loop-powered and universal isolators featuring linearization, inversion, and scaling of output signals.



**Temperature** A wide selection of transmitters for DIN form B mounting and DIN rail devices with analog and digital bus communication ranging from application-specific to universal transmitters.



**Universal** PC or front programmable devices with universal options for input, output and supply. This range offers a number of advanced features such as process calibration, linearization and auto-diagnosis.



  [www.prelectronics.fr](http://www.prelectronics.fr)  
 sales-fr@prelectronics.com

  [www.prelectronics.de](http://www.prelectronics.de)  
 sales-de@prelectronics.com

  [www.prelectronics.es](http://www.prelectronics.es)  
 sales-es@prelectronics.com

  [www.prelectronics.it](http://www.prelectronics.it)  
 sales-it@prelectronics.com

  [www.prelectronics.se](http://www.prelectronics.se)  
 sales-se@prelectronics.com

  [www.prelectronics.com](http://www.prelectronics.com)  
 sales-uk@prelectronics.com

  [www.prelectronics.com](http://www.prelectronics.com)  
 sales-us@prelectronics.com

  [www.prelectronics.cn](http://www.prelectronics.cn)  
 sales-cn@prelectronics.com

  [www.prelectronics.be](http://www.prelectronics.be)  
 sales-be@prelectronics.com

## Head office

Denmark  
PR electronics A/S  
Lerbakken 10  
DK-8410 Rønde

[www.prelectronics.com](http://www.prelectronics.com)  
sales@prelectronics.dk  
tel. +45 86 37 26 77  
fax +45 86 37 30 85

